

# Livret de collecte

**ECOBAC 1500**

**1470-1440**



ISO 9001  
CERTIFIÉ  
ISO 14001  
CE

## Sommaire

### **1- Utilisation moteur portable et tige de commande ..... Page 3**

#### **A. Descriptif du coffret moteur portable**

#### **B. Recommandations d'utilisation de la tige de commande**

- b1.** Tige de commande à limiteur de couple intégré
- b2.** Tige de commande de secours

### **2- Utilisation de la perceuse ..... Page 4**

- a.** Introduction de la tige de commande dans le mandrin.
- b.** Rotation de la tige vers la droite.

### **3- Utilisation potelet 24V ..... Page 5**

- a.** Ouverture du potelet
- b.** Mise en place de la batterie
- c.** Utilisation des sélecteurs de montée/descente
- d.** Recommandation d'utilisation
- e.** Retrait de la batterie et fermeture du potelet

### **4- Utilisation potelet 24V branchement permanent 220V ... Page 6**

- a.** Ouverture du potelet
- b.** Mise en place de la clé d'utilisation
- c.** Utilisation des sélecteurs de montée/descente
- d.** Retrait de la clé et fermeture du potelet

## 1- UTILISATION MOTEUR PORTABLE ET TIGE DE COMMANDE

### A. Descriptif du coffret moteur portable



Le coffret moteur portable comporte une perceuse, un chargeur de batterie et deux batteries.

Caractéristiques coffret disponible :

Perceuse + batterie HILTI

**Réglage couple sur 15.**


**Utilisation normale vitesse 3 ou 4.**

- NE JAMAIS TOURNER LA TIGE AVANT SON EMMANCHEMENT SUR LA PRISE DE FORCE.
- EN CAS DE SURCHARGE, UTILISER LA TIGE DE SECOURS VITESSE 1 OU 2.

### B. Recommandations d'utilisation de la tige de commande


- NE JAMAIS UTILISER UNE AUTRE TIGE DE COMMANDE QUE CELLE FOURNIE PAR **ECOLLECT**.

**b1.** Tige de commande à limiteur de couple incorporé :



-Utilisation : Permanente.  
Débrayage automatique en fin de course haut et bas ou lorsque survient un problème de coincement anormal du système (vandalisme, accident).

**b2.** Tige de commande de secours :



-Utilisation : Uniquement en cas de surcharge du système. En vitesse 1 impératif.  
Contacter notre SAV:  
[www.ecollect.fr](http://www.ecollect.fr)

## 2- Utilisation de la Perceuse



**a.** Introduction de la tige de commande dans le mandrin.

**b.** Rotation de la tige vers la droite.






### 3- Utilisation Potelet 24V


**a.** Ouverture du potelet.



**b.** Mise en place de la batterie.



**c.** Utilisation des sélecteurs de montée/descente.





**d.** Recommandation d'utilisation.



il est interdit d'utiliser les deux commutateurs simultanément.

**e.** Retrait de la batterie et fermeture du potelet.




**NOTE :** Si le système ne démarre pas, presser le bouton de réarmement thermique. (Voir livret des pannes).

## 4- Utilisation Potelet 24V branchement permanent 220V


**a.** Ouverture du potelet.




**b.** Mise en place de la clé d'utilisation.



**c.** Utilisation des sélecteurs de montée/descente.



**d.** Retrait de la clé, et fermeture du potelet.





**ECOLLECT**<sup>®</sup>  
mobilier de collecte